

BOUTEN EN KLEINE RUBBER DELEN WELKE

EXTRA MOETEN WORDEN BIJBESTELD

OMSCHRIJVING	NUMMER
1 - Bout	DX 392 189 A
1 - Bout	DX 392-190 A
1 - Bout	ZD 9 372 800 U
1 - Bout	ZD 9 028 300 U
1 - Bout	ZD 9 048 300 U
3 - Bout	ZD 9 345 100 U
2 - Bout	ZD 9 225 100 U
1 - Leidingrubber 7-plunjerpomp	ZD 9 188 400 U
1 - Leidingrubber 7-plunjerpomp	ZD 9 158 500 U
1 - Leidingrubber 1-plunjerpomp (ID)	ZD 9 188 500 U
1 - Leidingrubber 1-plunjerpomp (ID)	ZD 9 158 600 U
1 - Leidingrubber HD-regelaar	ZD 9 188 500 U
1 - Leidingrubber HD-regelaar	ZD 9 158 600 U
4 - Leidingrubber	ZD 9 188 500 U
4 - Leidingrubber	ZD 9 158 400 U
2 - Band	ZC 9 620 810 U
2 - Klemband	ZC 9 614 011 U

N.B.

Kies de leidingrubbers bij de vloeistofsoort: L.H.M. of L.H.S.2.
Verkeerde leidingrubbers veroorzaken lekkages.

BELANGRIJKE OPMERKING:

Op de ID met een voorraadbol met initiaalspanning van 40 baren mag geen voorraadbol van een DS worden gemonteerd met een initiaalspanning van 65 baren.

BEHOORT BIJ

TECHNISCHE MEDEDELING D 55

D-55
bladzijde 3

7°) Monteer de steun van de HD-regelaar

8°) Monteer de HD-regelaar

a) Bevestig de voorraadbol aan de HD-regelaar (nieuwe pakkingring)

b) Sluit de drukleiding aan de HD-regelaar met behulp van de houder en zet de wartel vast.

c) Pas de lengte van de rubber retourleiding naar het reservoir aan (zie tabel)

d) Plaats de HD-regelaar boven de steun en monteer de retourleiding

e) Monteer de regelaar op de steun

f) Sluit de drukleiding aan het 3- of 4-wegstuk
Monteer de leiding tussen HD-pomp- en regelaar

9°) Monteer de benzinepomp en de veerbol

10°) Sluit de accukabels aan

11°) Breng het circuit op druk en controleer de wartels op lekkage

12°) Ontlucht de voorremmen. Controleer en corrigeer zonodig het vloeistofniveau in het reservoir

